

BOSCH SERVICE-LISTE

K-CLM 1,1/1-1

FIRMA: Clymer-Munch, Ossenheim/Friedberg

1000/4	Motorrad	Schlüsselnummer clm009110900		
MOTOR-TYP	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS
NSU 1100	von bis	12	4	von bis
ZÜNDFOLGE	VERDICH- TUNG			NENN- DREH- ZAHL
1-3-4-2	9,00			5800

weitere technische Angaben

Hubraum in Ltr.	1,085
Bohrung/Hub in mm	72/66,6
Zylinderanordnung	Reihe stehend quer zur Fahrtrichtung
Kraftstoff	Benzin
Kühlung	Luft

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
 Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
 Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART



VDT 29.8.1969

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par
 ROBERT BOSCH GMBH, Hausdruckerei Stuttgart

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I1	Bestellnummer	I2
		von	bis			
00000	Zündverteiler JFR4(L)	09.67			0 231 153 007	
01000	Zündspule KW12	09.67			0 221 102 004 ZCB 4	
01100	Vorwiderstand f. ZS	09.67			1 224 509 050	
02000	Zündkerze W 260 RT 28	09.67			0 242 252 501	
02100	Kerzenstecker	09.67			0 356 100 014	
03500	Drehstromgenerator K1(RL)14V35A20	09.67			0 120 400 530	
03550	Riemenscheibe	09.67			1 126 600 026	
03600	Regler ADN1/14V	09.67			0 190 600 010	
05000	Starter EF(R)12V 0,8PS (von Fa. Munch abgeändert)	09.67			0 001 208 004	
18052	Horn	09.67			0 320 023 001 HAD 1	
	SCHALTER:					
20100	Zünd-Start-	09.67			0 342 309 003	
20900	Licht-	09.67			0 342 006 001	
	RELAIS:					
25200	Abblend-	09.67			0 332 515 009	
25600	Horn-	09.67			0 332 001 011	
30000	Blinkgeber	09.67			0 336 101 005	

I1 (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

I2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 153 007
00001	Kontaktsatz	1 237 013 000
00002	Kondensator	1 237 330 138
00003	Verteilerläufer	1 234 332 074
00004	Verteilerkappe	1 235 522 173
	ZUENDKERZE	0 242 252 501
02001	Elektrodenabstand in mm	0,5
	DREHSTROMGENERATOR	0 120 400 530
03501	Generator oR	0 120 400 530
03504	Kugellager im Antriebslager	1 900 905 203
03505	Kugell. im Schleifringlager	1 900 905 202
	STARTER	0 001 208 004
05001	Kohlebürstensatz 2 erf.	1 007 014 117
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	1 004 002 124
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 512
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 049
05015	Antriebslager	1 005 822 205
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 012
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 006
	SCHALTER	0 342 309 003
20101	Schalt Schlüssel	3 341 980 250 ... 299
	SCHALTER	0 342 006 001
20901	Schalt Schlüssel	3 341 980 250 ... 299