


# Benzineinspritzsystem L-Jetronic

Systembild einer L-Jetronic



- 1 Angesaugte Luft
- 2 Luftmengenmesser
- 3 Leerlauf-Gemischestellschraube
- 4 Drosselklappenschalter
- 5 Drosselklappe
- 6 Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube
- 7 Zusatzluftschieber
- 8 Kaltstartventil
- 9 Druckregler
- 10 Verteilerrohr
- 11 Einspritzventil
- 12 Steuergerät
- 13 Kraftstofffilter
- 14 Thermosteinschalter
- 15 Motortemperatursensor
- 16 Elektrokraftstoffpumpe
- 17 Kraftstoffbehälter
- 18 Zünd-Start-Schalter
- 19 Batterie