


BOSCH SERVICE-LISTE



P-VWV 1,2...1,3/1-1

FIRMA: VWV-Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

1200 (1,2 Ltr.) Pkw Schlüsselnummer
vwv000111940 und
vwv000111941

MOTOR-TYP		GEBAUT von bis	VOLT	ZYL.	PS von bis	
		08,69	6/12	4	34	
ZÜNDFOLGE	1 FÖRDERBEGINN 2 ZÜNDEINSTELLUNG vor OT/GRAD	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ	MODUL RITZEL	NENN- DREH- ZAHL
1-4-3-2	z- 7,5	7,00	1,80	130	9 2,11	3600

1300 (1,2 Ltr.) Pkw vwv000111942

MOTOR-TYP		GEBAUT von bis	VOLT	ZYL.	PS von bis	
		08,69	12	4	34	
ZÜNDFOLGE	1 FÖRDERBEGINN 2 ZÜNDEINSTELLUNG vor OT/GRAD	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ	MODUL RITZEL	NENN- DREH- ZAHL
1-4-3-2	z- 7,5	7,00	1,80	130	9 2,11	3600

1200 (1,3 Ltr.) Pkw vwv000112907

MOTOR-TYP		GEBAUT von bis	VOLT	ZYL.	PS von bis	
		08,69	12	4	40	
ZÜNDFOLGE	1 FÖRDERBEGINN 2 ZÜNDEINSTELLUNG vor OT/GRAD	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ	MODUL RITZEL	NENN- DREH- ZAHL
1-4-3-2	z- 7,5	7,30	1,95	130	9 2,11	4000

1300 (1,3 Ltr.) Pkw vwv000112908

MOTOR-TYP		GEBAUT von bis	VOLT	ZYL.	PS von bis	
		08,69	12	4	40	
ZÜNDFOLGE	1 FÖRDERBEGINN 2 ZÜNDEINSTELLUNG vor OT/GRAD	VERDICH- TUNG	DREHZAHL- VERHÄLTNIS KW: GENERATOR	ZÄHNEZAHL ZAHNKRANZ	MODUL RITZEL	NENN- DREH- ZAHL
1-4-3-2	z- 7,5	7,30	1,95	130	9 2,11	4000

weitere technische Angaben

	1,2 Ltr.	1,3 Ltr.
Hubraum in Ltr.	1,192	1,285
Bohrung/Hub in mm	77/64	77/69
Arbeitsverfahren	4Takt-Otto	
Zylinderanordnung	Boxermotor	
Kraftstoff	Benzin	
Kühlung	Luft	

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Service-Liste P-VWV 1,2/9-2
vom 15.1.1968 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15.9.1969



ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l1	Bestellnummer	l2
		von	bis			
	6Volt-Anlage ----- für Typ 1200 (1,2 Ltr.)					
00000	Zündverteiler JUR4	08.69			0 231 137 009	
00000	Zündverteiler	08.69			0 231 137 010	f
01000	Zündspule E6V	08.69			0 221 100 014 ZBA 14	
01000	Zündspule	08.69			0 221 100 015	f
02000	Zündkerze W 145 T 1	08.69			0 241 229 006	
02100	Kerzenstecker	08.69			0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08.69			1 230 522 011	
03000	Generator EG(L)7V45A27	08.69			0 101 212 007	
03000	Generator	08.69			0 101 212 008	f
05000	Starter EF(L)6V 0,5PS	08.69			0 001 207 018	
05000	Starter	08.69			0 001 207 019	f
07000	Batterie, gef. 6V 66Ah	08.69			0 180 106 612	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.69			0 301 808 008	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.69			0 301 808 007	f
	GLUEHLAMPEN:					
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.69			7 950 1 907 505 000 1 907 505 001	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.69			3 892 1 907 530 300 1 907 530 301	
18052	Horn	08.69			0 320 120 004 HAP 4	
18052	Horn	08.69			0 320 120 001	f
18300	Wischermotor GJ6	08.69			0 390 115 914	
18300	Wischermotor	08.69			0 390 115 913	f

l1 (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

RV = f, Rechtsverkehr

l2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
18451	Wischarm, rechts	08.69			3 398 100 612 WAA 612	
18451	Wischarm, rechts	08.69			3 398 100 614	f
18452	Wischarm, links	08.69			3 398 100 613 WAA 613	
18452	Wischarm, links	08.69			3 398 100 615	f
18600	Wischblatt	08.69			3 398 110 436 WBA 436	
	SCHALTER:					
21500	Oeldruckwarn-	08.69			0 344 101 031	
21500	Oeldruckwarn-	08.69			0 344 101 013	f
21800	Rückfahrscheinwerfer-	08.69			0 343 102 011	
21800	Rückfahrscheinwerfer-	08.69			0 343 102 009	f
	RELAIS:					
25200	Abblend-	08.69			0 332 515 021	
25200	Abblend-	08.69			0 332 515 020	f
30000	Blinkgeber	08.69			0 336 251 003	
30000	Blinkgeber	08.69			0 336 251 001	f
30000	Blinkgeber	fri 08.69		s	0 336 256 005	f
	12Volt-Anlage -----					
	für Typ 1200 u. 1300 (1,2 Ltr.)					
00000	Zündverteiler JUR4	08.69			0 231 137 009	
00000	Zündverteiler	08.69			0 231 137 010	f
	für Typ 1200 u. 1300 (1,3 Ltr.)					
00000	Zündverteiler JUR4	08.69			0 231 137 029	
00000	Zündverteiler	08.69			0 231 137 030	f
00000	Zündverteiler JUR4	ag 08.69		s	0 231 115 082	
00000	Zündverteiler	ag 08.69		s	0 231 115 083	f

l: (Index 1): s - siehe folgende Erklärungen

fri = f. Frankreich, f. Italien, ag = f. Kfz mit autom. Getriebe

l: (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f - Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
	für Typ 1300 (1,3 Ltr.)					
00000	Zündverteiler JUR4 agf	08,69	.	s	0 231 137 035	
00000	Zündverteiler agf	08,69	.	s	0 231 137 036	f
00000	Zündverteiler JFUR4(R) agu	08,69	.	s	0 231 167 012	
00000	Zündverteiler agu	08,69	.	s	0 231 167 013	f
	für Typ 1200 u. 1300 (1,2 u. 1,3 Ltr.)					
01000	Zündspule E12V	08,69	.		0 221 114 006 ZBB 6	
01000	Zündspule	08,69	.		0 221 114 007	f
02000	Zündkerze W 145 T 1	08,69	.		0 241 229 006	
02100	Kerzenstecker	08,69	.		0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08,69	.		1 230 522 011	
	für Typ 1200 u. 1300 (1,2 Ltr.)					
03000	Generator G(L)14V30A20	08,69	.		0 101 302 067	
03000	Generator	08,69	.		0 101 302 068	f
03100	Regler VA14V30A	08,69	.		0 190 350 068	
03100	Regler	08,69	.		0 190 350 069	f
	für Typ 1200 u. 1300 (1,3 Ltr.)					
03000	Generator G(L)14V30A20	08,69	.		0 101 302 085	
03000	Generator	08,69	.		0 101 302 086	f
03000	Generator G(L)14V30A20 ffp	08,69	.	s	0 101 302 075	
03000	Generator ffp	08,69	.	s	0 101 302 076	f
03100	Regler VA14V30A20	08,69	.		0 190 350 071	
03100	Regler	08,69	.		0 190 350 072	f
	für Typ 1200 u. 1300 (1,2 u. 1,3 Ltr.)					
05000	Starter EF(L)12V 0,7PS	08,69	.		0 001 211 998	
05000	Starter	08,69	.		0 001 211 997	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

agf = f. abgasentgiftete Fahrzeuge, agu = f. Kfz mit autom. Getriebe, f. USA,
ffp = f. Funkfahrzeuge, f. Polizeifahrzeuge

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
	für Typ 1200 u. 1300 (1,3 Ltr.)					
05000	Starter EB(L)12V 0,8 PS ag	08,69		s	0 001 212 007	
05000	Starter ag	08,69		s	0 001 212 008	f
	für Typ 1200 u. 1300 (1,2 u. 1,3 Ltr.)					
07000	Batterie, gef. 12V 36Ah	08,69			0 181 153 614	
	für Typ 1300 (1,3 Ltr.)					
07000	Batterie, gef. 12V 45Ah kzo	08,69		s	0 181 154 517	
	für Typ 1200 u. 1300 (1,2 u. 1,3 Ltr.)					
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08,69			0 301 808 012	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08,69			0 301 808 011	f
	GLUEHLAMPEN:					
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08,69			7 951 1 907 505 010 1 907 505 011	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08,69			3 893 1 907 530 310 1 907 530 311	
18052	Horn	08,69			0 320 123 042 HAP 42	
18052	Horn	08,69			0 320 123 002	f
	für Typ 1200 (1,2 u. 1,3 Ltr.)					
18300	Wischermotor GJ12V	08,69			0 390 116 911	
18300	Wischermotor	08,69			0 390 116 910	f
	für Typ 1300 (1,2 u. 1,3 Ltr.)					
18300	Wischermotor GJ12V	08,69			0 390 116 914	
18300	Wischermotor	08,69			0 390 116 913	f
	für Typ 1200 u. 1300 (1,2 u. 1,3 Ltr.)					
18451	Wischarm, rechts	08,69			3 398 100 612	
18451	Wischarm, rechts	08,69			3 398 100 614	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ag = f, Kfz mit autom. Getriebe, kzo = f, kalte Zone,
RV = f, Rechtsverkehr

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
18452	Wischarm, links	08.69			3 398 100 613 WAA 613	
18452	Wischarm, links	08.69			3 398 100 615	f
18600	Wischblatt	08.69			3 398 110 436 WBA 436	
	SCHALTER:					
21500	Oeldruckwarn-	08.69			0 344 101 031	
21500	Oeldruckwarn-	08.69			0 344 101 013	f
21800	Rückfahrscheinwerfer-	08.69			0 343 102 011	
21800	Rückfahrscheinwerfer-	08.69			0 343 102 009	f
	RELAIS:					
25200	Abblend-	08.69			0 332 515 024	
25200	Abblend-	08.69			0 332 515 025	f
30000	Blinkgeber	08.69			0 336 256 002	
30000	Blinkgeber	08.69			0 336 256 001	f
	für Typ 1300 (1,3 Ltr.)					
	RELAIS:					
25200	Abblend-	usa 08.69		s	0 332 515 019	
25200	Abblend-	usa 08.69		s	0 332 515 018	f

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung		Bestellnummer	a = aufbrauchen
	ZUENDVERTEILER		0 231 167 012	
	ZUENDVERTEILER		0 231 167 013	
00001	Kontaktsatz	ZKB 44	t 1 237 013 044	
00002	Kondensator		t 1 237 330 169	
00003	Verteilerläufer		t 1 234 332 107	
00004	Verteilerkappe		t 1 235 522 183	
00005	Unterdruckversteller		t 1 237 121 811	

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

usa = f, USA

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 082
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 083
00001	Kontaktsatz ZKB 44	1 237 013 044
00002	Kondensator	1 237 330 117
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 277
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 009
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 010
00001	Kontaktsatz ZKB 39	1 237 013 039
00002	Kondensator	1 237 330 089
00003	Verteilerläufer	1 234 332 082
00004	Verteilerkappe	1 235 522 027
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 210
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 029
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 030
00001	Kontaktsatz ZKB 57	1 237 013 057
00002	Kondensator	1 237 330 119
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 210
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 035
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 036
00001	Kontaktsatz ZKB 57	1 237 013 057
00002	Kondensator	1 237 330 119
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 279
	ZUENDKERZE	0 241 229 006
02001	Elektrodenabstand in mm	0,7
	GENERATOR	0 101 212 007
	GENERATOR	0 101 212 008
03001	Generator oR	0 101 212 007
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 109
03003	Druckfeder	1 104 652 000
03004	Anker mit Kugellager	1 104 012 906
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 102 106
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 102 107
03012	Antriebslager	1 105 822 301
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
03014	Kollektorlager	1 105 852 357
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 303
03023	Regler	0 190 213 036
	GENERATOR	0 101 302 067
	GENERATOR	0 101 302 068
03001	Generator oR	0 101 302 067
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 034
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 035
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
	GENERATOR	0 101 302 075
	GENERATOR	0 101 302 076
03001	Generator oR	0 101 302 075
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 131 006
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 131 007
03012	Antriebslager	1 105 823 317
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 329
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
	GENERATOR	0 101 302 085
	GENERATOR	0 101 302 086
03001	Generator oR	0 101 302 085
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	2 104 103 006
03007	Erregerwicklung Spule 2	2 104 103 007
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
	STARTER	0 001 207 018
	STARTER	0 001 207 019
05001	Kohlebürstensatz	1 107 014 126
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 002 011

VERSCHLEISSTEILE


Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 510
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 161
05015	Antriebslager	2 005 822 001
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 021
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 005
	STARTER	0 001 211 997
	STARTER	0 001 211 998
05001	Kohlebürstensatz	2 007 014 026
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 002 032
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	2 004 112 002
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 162
05015	Antriebslager	2 005 822 015
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 047
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 040
	STARTER	0 001 212 007
	STARTER	0 001 212 008
05001	Kohlebürstensatz	2 007 014 031
05002	Druckfeder	1 004 610 001
05003	Anker	2 004 002 021
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	2 004 112 007
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 280
05015	Antriebslager	2 005 822 034
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 013
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05023	Relais	0 331 302 032
	BATTERIE, gef.	0 180 106 612
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 006 612
	BATTERIE, gefüllt	0 181 153 614
07001	Batterie, ungefüllt	0 181 053 614
07005	Batterie + Säure beige packt	0 181 453 614
	BATTERIE, gefüllt	0 181 154 517
07001	Batterie, ungefüllt	0 181 054 517
07005	Batterie + Säure beige packt	0 181 454 517

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 007	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 008	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 011	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 012	
10101	Streuscheibe	1 305 604 050	
10104	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013	
10105	Reflektor	1 305 313 910	
10106	Haltefeder	1 301 251 016	
10107	Halterahmen	1 305 504 935	
10110	Lampenfassung	1 300 520 005	
10112	Steckdose	1 304 485 030	e
	WISCHERMOTOR	0 390 115 913	
	WISCHERMOTOR	0 390 115 914	
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 101	
	WISCHERMOTOR	0 390 116 910	
	WISCHERMOTOR	0 390 116 911	
	WISCHERMOTOR	0 390 116 913	
	WISCHERMOTOR	0 390 116 914	
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 121	
	WISCHBLATT	3 398 110 436	
18601	Wischgummi	3 391 014 097	

e = extra bestellen

BOSCH SERVICE-LISTE



P-VWW 1,3/1-2

FIRMA: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

Schlüsselnummer

1300

Pkw

vww000112900

GEBAUT		VOLT	ZYL.	PS	
von	bis			von	bis
08.65		6	4	40	

1300

Pkw

vww000112901

GEBAUT		VOLT	ZYL.	PS	
von	bis			von	bis
08.65		12	4	40	

Technische Angaben über die Fahrzeuge

Arbeitsverfahren	4Takt-Otto
Nennleistung in PS	40
bei Drehzahl/min.	4000
Hubraum in Liter	1,285
Bohrung/Hub in mm	77/69
Verdichtung	7,3:1
Zylinderanordnung	2 gegenüber (Boxer)
Zündfolge	1-4-3-2
Kraftstoff	Benzin
Kühlung	Luft (Gebläse)

Zündung

Zünderstellung vor OT	7,5°
Unterdruckverstellung	25,5° an KW

Generator

Drehzahlverhältnis KW:Generator	1:1,8
---------------------------------	-------

Starter

Ritzel	9 Zähne, Modul 2,5
Zahnkranz	109 Zähne

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

vorläufige Service-Liste P-VOLK 1,3/1-1
vom 20.8.1965 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 20.1.1966



ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
	ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG					

	<u>für 6Volt- und 12Volt-Anlage</u>					
00000	Zündverteiler	08.65	.		0 231 137 009	
00000	Zündverteiler	08.65	.		0 231 137 010	f
00053	Staubschutzdeckel	.	.		1 230 500 017	x
02000	Zündkerze W 175 T 1	08.65	.		0 241 235 001	
02100	Kerzenstecker	08.65	.		0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08.65	.		1 230 522 011	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.65	.		0 301 800 002	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.65	.		0 301 800 001	f
10150	Steckdose	08.65	.		1 304 485 030	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.65	.		0 301 800 503	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.65	.		0 301 800 502	f
10250	Steckdose	08.65	.		1 304 485 030	
	VERSCHIEDENES:					
18450	Wischblatt	08.65	.		3 398 110 422	
18450	Wischblatt	08.65	.		3 398 110 421	f
18451	Wischarm	08.65	.		3 398 100 611	
18451	Wischarm	08.65	.		3 398 100 610	f
	SCHALTER:					
20100	Zünd-Starter-	08.65	.		0 342 313 004	
20100	Zünd-Starter-	08.65	.		0 342 313 002	f
21500	Oeldruckwarn-	08.65	.		0 344 101 014	
21500	Oeldruckwarn-	08.65	.		0 344 101 013	f

l₁ (Index 1): s = Sonderfall

RV = Rechtsverkehr, LV = Linksverkehr

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l1	Bestellnummer	l2
		von	bis			
	RADIO-ENTSTOERMITTEL für Lang- und Mittelwelle					
33058	Kondensator f. ZS, Kl.15	.	.		1 297 330 004	
33059	Flachsteckverteiler f. ZS	.	.		1 291 335 800	
33069	Kondensator am RS, Kl.B+	.	.		1 297 328 002	
	für Lang-, Mittel-, Kurzwelle und UKW					
33152	Verteilerstecker entst.	.	.		0 356 200 005	
33153	Schutzkappe	.	.		1 230 522 009	
33158	Kondensator f. ZS, Kl.15	.	.		1 297 330 004	
33159	Kondensator am RS, Kl.B+	.	.		1 291 335 800	
33175	Entst.satz f.RS Kl.B+ u.6l	.	.		1 297 000 051	
	<u>für 6Volt-Anlage</u>					
01000	Zündspule, vollst.	08.65	.		0 221 100 012	
01000	Zündspule, vollst.	08.65	.		0 221 100 013	f
01050	Zubehör für Zündspule	08.65	.		1 237 000 092	
03000	Generator	08.65	.		0 101 212 007	
03000	Generator	08.65	.		0 101 212 008	f
05000	Starter	08.65	.		0 001 207 001	
05000	Starter	08.65	.		0 001 207 005	f
07000	Batterie, gef. 6V 66Ah	08.65	.		0 181 106 611	
07000	Batterie, gef.6V 66Ah TW	12.65	.	s	0 180 106 612	
	GLUEHLAMPEN:	.	.			
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W	08.65	.		7 950	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 505 000	
	für Commonwealth				1 907 505 001	

l1 (Index 1): s = Sonderfall

TW = teilweise

(bei Einbau der Batterie 0 181 106 611, Deckel und Spannfeder durch VW-Service beschaffen)

l2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.65	.		3 892 1 907 530 300 1 907 530 301	
	VERSCHIEDENES:					
18000	Horn	08.65	.		0 320 120 004	
18000	Horn	08.65	.		0 320 120 001	f
18300	Wischermotor	08.65	.		0 390 115 914	
18300	Wischermotor	08.65	.		0 390 115 913	f
	RELAIS:	.	.			
25200	Abblend-	08.65	.		0 332 515 013	
25200	Abblend-	08.65	.		0 332 515 007	f
30000	Blinkgeber	08.65	.		0 336 251 003	
30000	Blinkgeber	08.65	.		0 336 251 001	f
	<u>für 12Volt-Anlage</u>					
01000	Zündspule, vollst.	08.65	.		0 221 114 004	
01000	Zündspule, vollst.	08.65	.		0 221 114 005	f
03000	Generator	08.65	.		0 101 206 116	
03100	Regler	08.65	.		0 190 350 040	
03000	Generator	08.65	.		0 101 206 117	f
03100	Regler	08.65	.		0 190 350 041	f
03000	Generator SFZ	08.65	09.65	s	0 101 208 010	
03100	Regler SFZ	08.65	09.65	s	0 190 313 001	
03000	Generator SFZ	08.65	09.65	s	0 101 208 011	f
03100	Regler SFZ	08.65	09.65	s	0 190 313 002	f

I₁ (Index 1): s = Sonderfall

SFZ = Sonderfahrzeug

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
03000	Generator SFZ	10.65	.	s	0 101 304 003	
03100	Regler SFZ	10.65	.	s	0 190 313 003	
03000	Generator SFZ	10.65	.	s	0 101 304 004	f
03100	Regler SFZ	10.65	.	s	0 190 313 004	f
05000	Starter	08.65	.		0 001 208 006	
05000	Starter	08.65	.		0 001 208 017	f
07000	Batterie, gef. 12V 44Ah	.	.		0 180 154 412	o
	GLUEHLAMPEN:	.	.			
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.65	.		7 951 1 907 505 010 1 907 505 011	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.65	.		3 893 1 907 530 310 1 907 530 311	
	VERSCHIEDENES:					
18000	Horn (fremd)					
18100	Starktonhorn ZK	08.65	.	s	0 320 213 001	
18100	Starktonhorn ZK	08.65	.	s	0 320 213 002	
18300	Wischermotor (fremd)					
	RELAIS:	.	.			
25200	Abblend- (fremd)					
27800	Tonfolgeschaltgerät	08.65	.		0 332 517 005	
27800	Tonfolgeschaltgerät	08.65	.		0 332 517 007	f
27900	Trenn-	08.65	.		0 332 006 002	
30000	Blinkgeber (fremd)					

I₁ (Index 1): s = Sonderfall

SFZ = Sonderfahrzeug, ZK = Zweiklang

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 009	
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 010	
00001	Kontaktsatz	1 237 013 039	
00002	Kondensator	1 237 330 089	
00003	Verteilerläufer	1 234 332 082	
00004	Verteilerkappe	1 235 522 027	
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 210	
	ZUENDKERZE W 175 T 1	0 241 235 001	
02001	Elektrodenabstand	0,7 mm	
	GENERATOR	0 101 212 007	
	GENERATOR	0 101 212 008	
03001	Generator oR	0 101 212 007	
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 109	
03003	Druckfeder	1 104 652 000	
03004	Anker mit Kugellager	1 104 012 906	
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 102 106	
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 102 107	
03012	Antriebslager	1 105 822 301	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303	
03014	Kollektorlager	1 105 852 357	
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 303	
03023	Regler	0 190 213 036	
	GENERATOR	0 101 206 116	
	GENERATOR	0 101 206 117	
03001	Generator oR	0 101 206 116	
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 138	
03003	Druckfeder	1 104 652 000	
03004	Anker mit Kugellager	1 104 012 914	
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 102 047	
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 102 048	
03012	Antriebslager	1 105 822 311	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303	
03014	Kollektorlager	1 105 852 360	
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 303	
	GENERATOR	0 101 208 010	
	GENERATOR	0 101 208 011	
03001	Generator oR	0 101 208 010	
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 138	
03003	Druckfeder	1 104 652 000	
03004	Anker mit Kugellager	1 104 012 914	
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 102 047	
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 102 048	

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
03012	Antriebslager	1 105 822 311	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303	
03014	Kollektorlager	1 105 852 360	
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 303	
	GENERATOR	0 101 304 003	
	GENERATOR	0 101 304 004	
03001	Generator oR	0 101 304 003	
03002	Kohlebürstensatz	2 107 014 140	
03003	Druckfeder	1 104 652 005	
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 946	
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 031	
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 033	
03012	Antriebslager	2 105 823 001	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 303	
03014	Kollektorlager	1 105 853 318	
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 303	
	STARTER	0 001 207 001	
	STARTER	0 001 207 005	
05001	Kohlebürstensatz	1 107 014 126	
05002	Druckfeder	1 004 652 002	
05003	Anker	1 004 002 116	
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 510	
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 323	
05015	Antriebslager	1 005 822 179	
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 002	
05017	Kollektorlager	1 005 852 371	
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001	
05024	Einrückrelais	0 331 302 004	
	STARTER	0 001 208 006	
	STARTER	0 001 208 017	
05001	Kohlebürstensatz 2 erf.	1 007 014 117	
05002	Druckfeder	1 004 652 002	
05003	Anker	1 004 002 120	
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 519	
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 324	
05015	Antriebslager	1 005 822 179	
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 047	
05017	Kollektorlager	1 005 852 371	
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001	
05024	Einrückrelais	0 331 302 011	
	BATTERIE, gef. 6V 66Ah	0 181 106 611	
07001	Batterie, ungefüllt	0 181 006 611	

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
	BATTERIE, gef. 6V 66Ah	0 180 106 612	
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 006 612	
	BATTERIE, gef. 12V 44Ah	0 180 154 412	
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 054 412	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 002	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 001	
10101	Streuscheibe	1 305 604 080	
10104	Dichtring zur Streuscheibe	1 300 212 012	
10105	Reflektor	1 305 314 124	
10106	Haltefeder	1 304 682 070	
10107	Deckelring	1 305 504 910	
10109	Dichtring gegen Karosserie	1 300 282 000	e
10110	Lampenfassung	1 300 520 005	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 503	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 502	
10201	Streuscheibe	1 305 604 081	
10204	Dichtring zur Streuscheibe	1 300 212 012	
10205	Reflektor	1 305 314 125	
10206	Haltefeder	1 304 682 070	
10207	Deckelring	1 305 504 910	
10209	Dichtring gegen Karosserie	1 300 282 000	e
10210	Lampenfassung	1 300 520 005	
	WISCHERMOTOR	0 390 115 914	
	WISCHERMOTOR	0 390 115 913	
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 113	

e = extra bestellen

Firma: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

Schlüsselnummer
vwv000112910

1300
1302
1200

Pkw
Pkw
Pkw

Zündfolge	z - Zündeneinstellung vor OT/Grad	Gebaut	Volt	Zyl.	PS
		von Verdich- tung	bis	von Modul	bis Nenn- dreh- zahl
1-4-3-2	z- 5,0	08,71	12	4	44
		7,50	Zähnezahl Zahnkranz	Ritzel	2,11
			130	9	4100

weitere technische Angaben

Arbeitsverfahren
Hubraum in Ltr.
Bohrung/Hub in mm
Zylinderanordnung
Kraftstoff
Kühlung

4Takt-Otto
1,285
77/69
Boxer je 2 gegenüberliegend
Benzin
Luft (Gebläse)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
00000	Zündverteiler JFU4(R)	08.71			0 231 146 101	
00000	Zündverteiler	08.71			0 231 146 102	f
00000	Zündverteiler JFU4(R)	ag 08.71		s	0 231 115 094	
00000	Zündverteiler	ag 08.71		s	0 231 115 095	f
01000	Zündspule, vollst. E12V	08.71			0 221 114 014	
01000	Zündspule, vollst.	08.71			0 221 114 015	f
02000	Zündkerze W 145 T 1	08.71			0 241 229 006	
02100	Kerzenstecker	08.71			0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08.71			1 230 522 011	
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	ww 08.71		s	0 101 302 111	
03000	Gleichstromgenerator	ww 08.71		s	0 101 302 112	f
03100	Generator-Regler VA14V30A	08.71			0 190 350 068	
03100	Generator-Regler	08.71			0 190 350 069	f
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	ww 08.71		s	0 101 302 117	
03000	Gleichstromgenerator	ww 08.71		s	0 101 302 118	f
03100	Generator-Regler VA14V30A	08.71			0 190 350 068	
03100	Generator-Regler	08.71			0 190 350 069	f
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	fe 08.71	08.71	s	0 101 304 017	
03000	Gleichstromgenerator	fe 08.71	08.71	s	0 101 304 018	f
03100	Generator-Regler UAM14V30A	08.71	08.71		0 190 313 003	
03100	Generator-Regler	08.71	08.71		0 190 313 004	f
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	fe 09.71		s	0 101 304 013	
03000	Gleichstromgenerator	fe 09.71		s	0 101 304 014	f
03100	Generator-Regler UAM14V30A	09.71			0 190 313 003	
03100	Generator-Regler	09.71			0 190 313 004	f

l₁ (Index 1) s = siehe folgende Erklärungen

ag = f. Kfz mit automatischem Getriebe, ww = wahlweise, fe = entstört

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
05000	Starter EF(L)12V 0,7PS	08.71			0 001 211 993	
05000	Starter	08.71			0 001 211 992	f
05000	Starter EB(L)12V 0,8PS ag	08.71		s	0 001 212 005	
05000	Starter ag	08.71		s	0 001 212 006	f
07000	Batterie, gef. 12V 36Ah ww	08.71		s	0 180 153 623	
07000	Batterie, gef. 12V 45Ah ww	08.71		s	0 180 154 537	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.71			0 301 808 012	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.71			0 301 808 011	f
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.71			0 301 808 505	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.71			0 301 808 504	f
GLUEHLAMPEN:						
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.71			7 951 1 907 505 010 1 907 505 011	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.71			3 893 1 907 530 310 1 907 530 311	
18052	Horn	08.71			0 320 133 005	
18300	Wischermotor CHP12	08.71			0 390 246 058	
18300	Wischermotor	08.71			0 390 246 057	f
18451	Wischarm, rechts	08.71			3 398 100 658	
18451	Wischarm, rechts	08.71			3 398 100 656	f
18452	Wischarm, links	08.71			3 398 100 659	
18452	Wischarm, links	08.71			3 398 100 657	f
18600	Wischblatt	08.71			3 398 110 436	
18700	Gleichstrommot. Gebläse CPF12	exp 08.71		s	0 130 064 001	

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ag = f. Kfz mit automatischem Getriebe, ww = wahlweise, exp = f. Export,
RV = f. Rechtsverkehr, LV = f. Linksverkehr

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
	SCHALTER:					
21 500	Oeldruck-	08.71			0 344 101 044	
21 500	Oeldruck-	08.71			0 344 101 045	f
21 800	Rückfahrleuchten-	08.71			0 343 102 011	
21 800	Rückfahrleuchten-	08.71			0 343 102 009	f
30 000	Blinkgeber	fri 08.71		s	0 336 256 004	
30 300	Warnblinkgeber	08.71			0 335 200 003	
30 300	Warnblinkgeber	08.71			0 335 200 004	f
30 300	Warnblinkgeber	anb 08.71		s	0 335 200 005	
30 300	Warnblinkgeber	anb 08.71		s	0 335 200 006	f
30 300	Warnblinkgeber	ko 08.71		s	0 335 200 010	f

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 146 101
	ZUENDVERTEILER	0 231 146 102
00 001	Kontaktsatz	1 237 013 044
00 002	Kondensator	1 237 330 204
00 003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00 004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00 005	Unterdruckversteller	1 237 121 461
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 094
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 095
00 001	Kontaktsatz	1 237 013 044
00 002	Kondensator	1 237 330 204
00 003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00 004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00 005	Unterdruckversteller	1 237 121 461

I₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

fri = f. Frankreich und Italien, anb = f. Anhängerbetrieb,
ko = f. Kommunalfahrzeuge

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDKERZE	0 241 229 006
02001	Elektrodenabstand in mm	0,7
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 111
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 112
03001	Generator oR	0 101 302 111
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 956
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 506
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 117
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 118
03001	Generator oR	0 101 302 117
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 956
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 506
03020	Ankerteilesatz	1 107 010 001
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 013
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 014
03001	Generator oR	0 101 304 013
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 513
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 017
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 018
03001	Generator oR	0 101 304 017
03002	Kohlebürstensatz	1 104 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 036
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 035
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kuellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 513
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004
	STARTER	0 001 211 992
	STARTER	0 001 211 993
05001	Kohlebürstensatz	2 007 014 031
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 012 011
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	2 004 112 004
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 162
05015	Antriebslager	2 005 822 023
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 021
05017	Kollektorlager	2 005 852 003
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 040
05038	Schaltgabel	2 001 933 056
05039	Ankerteilesatz	2 007 010 027
	STARTER	0 001 212 005
	STARTER	0 001 212 006
05001	Kohlebürstensatz 2 erf.	1 007 014 117
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 002 021
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 519
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 280
05015	Antriebslager	2 005 822 034
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 013
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 032
	BATTERIE, gefüllt	0 180 153 623
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 053 623

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	
	BATTERIE, gefüllt	0 180 154 537	
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 054 537	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 011	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 012	
10101	Streuscheibe	1 305 604 050	
10104	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013	
10105	Reflektor	1 305 313 910	
10106	Haltefeder	1 301 251 016	
10107	Halterahmen	1 305 504 935	
10110	Lampenfassung	1 300 520 005	
10112	Steckdose	1 304 485 030	e
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 504	
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 505	
10201	Streuscheibe	1 305 604 051	
10204	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013	
10205	Reflektor	1 305 313 911	
10206	Haltefeder	1 301 251 016	
10207	Halterahmen	1 305 504 935	
10210	Lampenfassung	1 300 520 005	
10212	Steckdose	1 304 485 030	e
	WISCHERMOTOR	0 390 246 057	
	WISCHERMOTOR	0 390 246 058	
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 133	
	WISCHBLATT	3 398 110 436	
18601	Wischgummi	3 391 014 097	
	GEBLAESEMOTOR	0 130 064 001	
18701	Kohlebürstensatz	3 137 014 159	
18703	Kondensator	3 137 331 015	

RV = f. Rechtsverkehr, LV = f. Linksverkehr, e = extra bestellen

Firma: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

1303

Schlüsselnummer

vw000112911

	Gebaut von	bis	Volt	Zyl	PS von	bis
Zündfolge	08.72		12	4	44	
	Verdich- tung		Zähnezahl Zahnkranz	Ritzel	Modul	Nenn- dreh- zahl
1-4-3-2	7,50		130	9	2,11	4100

weitere technische Angaben

Arbeitsverfahren
Hubraum in Ltr.
Bohrung/Hub in mm
Zylinderanordnung
Kraftstoff
Kühlung

4Takt-Otto
1,285
77/69
Boxermotor
Benzin
Luft

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
00000	Zündverteiler JFU4(R)	08.72			0 231 170 034	
00000	Zündverteiler	08.72			0 231 170 035	f
00000	Zündverteiler JFU4(R)	ag 08.72		s	0 231 170 036	
00000	Zündverteiler	ag 08.72		s	0 231 170 037	f
01000	Zündspule, vollst. E12V	08.72			0 221 123 001	
01000	Zündspule, vollst.	08.72			0 221 123 002	f
02000	Zündkerze W 145 T 1	08.72			0 241 229 006	
02100	Kerzenstecker	08.72			0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08.72			1 230 522 011	
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	ww 08.72		s	0 101 302 111	
03000	Gleichstromgenerator	ww 08.72		s	0 101 302 112	f
03100	Generator-Regler VA14V30A	08.72			0 190 350 068	
03100	Generator-Regler	08.72			0 190 350 069	f
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	ww 08.72		s	0 101 302 117	
03000	Gleichstromgenerator	ww 08.72		s	0 101 302 118	f
03100	Generator-Regler VA14V30A	08.72			0 190 350 068	
03100	Generator-Regler	08.72			0 190 350 069	f
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	fe 08.72		s	0 101 304 013	
03000	Gleichstromgenerator	fe 08.72		s	0 101 304 014	f
03100	Generator-Regler UAM14V30A	08.72			0 190 313 003	
03100	Generator-Regler	08.72			Q 190 313 004	f
05000	Starter EF(L)12V 0,7PS	08.72			0 001 211 993	
05000	Starter	08.72			0 001 211 992	f

I₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ag = f. Kfz mit automatischem Getriebe, ww = wahlweise, fe = entstört

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
05000	Starter EB(L)12V 0,8PS	ag	08.72	s	0 001 212 005	
05000	Starter	ag	08.72	s	0 001 212 006	f
07000	Batterie 12V 45Ah		08.72		0 180 054 537	
10100	Scheinwerfer, asym. RV		08.72		0 301 808 012	
10100	Scheinwerfer, asym. RV		08.72		0 301 808 011	f
10100	Scheinwerfer, asym. RV	hg	08.72	s	0 301 808 101	x
10100	Scheinwerfer, asym. RV	hg	08.72	s	0 301 808 100	f
10200	Scheinwerfer, asym. LV		08.72		0 301 808 505	
10200	Scheinwerfer, asym. LV		08.72		0 301 808 504	f
10200	Scheinwerfer, asym. LV	hg	08.72	s	0 301 808 601	x
10200	Scheinwerfer, asym. LV	hg	08.72	s	0 301 808 600	f
12900	Nebelschlussleuchte		08.72		0 313 103 007	x
GLUEHLAMPEN:						
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth		08.72		7 951 1 907 505 010 1 907 505 011	
14100	Scheinwerfer-, 60/55 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	hg	08.72	s	64 193 1 907 505 110 -	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth		08.72		3 893 1 907 530 310 1 907 530 311	
18052	Horn		08.72		0 320 133 005	
18052	Horn		08.72		0 320 133 004	f
18300	Wischermotor CHP12V		08.72		0 390 246 063	
18451	Wischarm, rechts		08.72		3 398 100 376	
18451	Wischarm, rechts		08.72		3 398 100 370	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ag = f. Kfz mit automatischem Getriebe, RV = f. Rechtsverkehr,
LV = f. Linksverkehr, hg = Halogenlampe

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
18452	Wischarm, links	08.72			3 398 100 375	
18452	Wischarm, links	08.72			3 398 100 371	f
18600	Wischblatt	08.72			3 398 110 346	
18600	Wischblatt	08.72			3 398 110 340	f
18700	Gleichstrommot. Gebläse BPA12V	08.72			0 130 007 800	
	SCHALTER:					
21500	Oeldruck-	08.72			0 344 101 044	
21500	Oeldruck-	08.72			0 344 101 045	f
21800	Rückfahrleuchten-	08.72			0 343 102 011	
21800	Rückfahrleuchten-	08.72			0 343 102 009	f
30000	Blinkgeber	fri 08.72		s	0 336 256 004	
30300	Warnblinkgeber	08.72			0 335 200 012	
30300	Warnblinkgeber	08.72			0 335 200 013	f
30300	Warnblinkgeber	anb 08.72		s	0 335 200 005	
30300	Warnblinkgeber	anb 08.72		s	0 335 200 006	f
30300	Warnblinkgeber	ko 08.72		s	0 335 200 010	f
39100	Trigger Impulsgeber	08.72			0 356 914 205	
39100	Trigger Impulsgeber	08.72			0 356 914 204	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

fri = f. Frankreich und Italien, anb = f. Anhängerbetrieb,
ko = f. Kommunalfahrzeuge

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 170 034
	ZUENDVERTEILER	0 231 170 035
	ZUENDVERTEILER	0 231 170 036
	ZUENDVERTEILER	0 231 170 037
00001	Kontaktsatz	1 237 013 044
00002	Kondensator	1 237 330 251
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 535
	ZUENDKERZE	0 241 229 006
02001	Elektrodenabstand in mm	0,7
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 111
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 112
03001	Generator oR	0 101 302 111
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 956
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 506
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 117
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 118
03001	Generator oR	0 101 302 117
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 956
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 506
03020	Ankerteilesatz	1 107 010 001

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 013
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 014
03001	Generator oR	0 101 304 013
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 513
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004
	STARTER	0 001 211 992
	STARTER	0 001 211 993
05001	Kohlebürstensatz	2 007 014 026
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 012 011
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	2 004 112 004
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 162
05015	Antriebslager	2 005 822 023
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 021
05017	Kollektorlager	2 005 852 003
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 040
05038	Schaltgabel	2 001 933 056
05039	Ankerteilesatz	2 007 010 027
	STARTER	0 001 212 005
	STARTER	0 001 212 006
05001	Kohlebürstensatz 2 erf.	1 007 014 117
05002	Druckfeder	2 004 652 015
05003	Anker	2 004 002 021
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 536
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 280
05015	Antriebslager	2 005 822 034
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 013
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 032
05038	Schaltgabel	1 001 933 069

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 011	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 012	
10101	Streuscheibe	1 305 604 050	
10104	Dichtrahmen z. Streusch.	1 300 212 013	
10105	Reflektor	1 305 313 910	
10106	Haltefeder	1 301 251 016	
10107	Halterahmen	1 305 504 935	
10110	Lampenfassung	1 300 520 005	
10112	Steckdose	1 304 485 004	e
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 100	
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 101	
10101	Streuscheibe	1 305 604 005	
10104	Dichtrahmen z. Streusch.	1 300 212 013	
10106	Haltefeder	1 301 251 016	
10107	Halterahmen	1 305 504 935	
10111	Haltefeder f. Glühlampe	1 304 680 006	
10112	Steckdose	1 304 485 004	e
10114	Reflektor, vollst.	1 305 313 923	
10120	Lampenfassg. f. Parklicht	1 300 630 034	
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 504	
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 505	
10201	Streuscheibe	1 305 604 051	
10204	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013	
10205	Reflektor	1 305 313 911	
10206	Haltefeder	1 301 251 016	
10207	Halterahmen	1 305 504 935	
10210	Lampenfassung	1 300 520 005	
10212	Steckdose	1 304 485 004	e
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 600	
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 601	
10201	Streuscheibe	1 305 604 006	
10204	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013	
10206	Haltefeder	1 301 251 016	
10207	Halterahmen	1 305 504 935	
10211	Haltefeder f. Glühlampe	1 304 680 006	
10212	Steckdose	1 304 485 004	e
10214	Reflektor, vollst.	1 305 313 904	
10220	Lampenfassung f. Parklicht	1 300 630 034	

e = extra bestellen

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	NEBELSCHLUSSLEUCHTE	0 313 103 007
12901	Streuscheibe	1 315 620 914
12903	Reflektor	1 315 320 150
	WISCHERMOTOR	0 390 246 063
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 133
	WISCHBLATT	3 398 110 340
	WISCHBLATT	3 398 110 346
18601	Wischgummi	3 391 014 091
	GLEICHSTROMMOT. GEBLAESE	0 130 007 800
18701	Bürstenhalter m. Kohlen 2 erf.	3 134 336 273



BOSCH SERVICE-LISTE

FEG - Archiv
B.I.I.

P-VWV 1,3...1,5/6-2

FIRMA: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

		Schlüsselnummer			
1300	Pkw	vwv000112903			
1300 A	Pkw				
	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
	von bis			von	bis
	08.66	6	4	40	
	08.66	12	4	40	

1500	Pkw	vwv000114938			
	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
	von bis			von	bis
	08.66	6	4	44	
	08.66	12	4	44	

Technische Angaben über die Fahrzeuge

Motor-Typ	1,3 Ltr.	1,5 Ltr.
Arbeitsverfahren	4Takt-Otto	
Nennleistung in PS	40	44
bei Drehzahl/min	4000	4000
Hubraum in Ltr.	1,285	1,493
Bohrung/Hub in mm	77/69	83/69
Verdichtung	7,3:1	7,5:1
Zylinderfolge	je 2 gegenüberliegend (Boxer)	
Zündfolge	1-4-3-2	
Kraftstoff	Benzin	
Kühlung	Luft (Gebläse)	

Zündung

Zündeneinstellung vor OT

7,5°

Generator

Drehzahlverhältnis KW:Generator

1:9,05

Starter

Ritzel
Zahnkranz

9 Zähne, Modul 2,11
130 Zähne

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Vorläufige Service-Liste
P-VWV 1,3...1,5/6-1 v. 5.8.1966 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15.12.1966



ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
	für 6Volt- und 12Volt-Anlage -----					
00000	Zündverteiler JUR4	08.66	.		0 231 137 009	
00000	Zündverteiler	08.66	.		0 231 137 010	f
02000	Zündkerze W 145 T 1	08.66	.		0 241 229 006	
02100	Kerzenstecker	08.66	.		0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08.66	.		1 230 522 011	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.66	.		0 301 800 002	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.66	.		0 301 800 001	f
10150	Steckdose	08.66	.		1 304 485 030	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.66	.		0 301 800 503	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.66	.		0 301 800 502	f
10250	Steckdose	08.66	.		1 304 485 030	
	SCHALTER:	.	.			
20100	Zünd-Starter-	08.66	.		0 342 313 008	
21500	Oeldruckwarn-	08.66	.		0 344 101 014	
21500	Oeldruckwarn-	08.66	.		0 344 101 013	f
	für 6Volt-Anlage -----					
01000	Zündspule E6V	08.66	.		0 221 100 014	
01000	Zündspule	08.66	.		0 221 100 015	f
03000	Generator G(L)7V45A17	08.66	.		0 101 302 061	
03100	Regler TA7V45A	08.66	.		0 190 215 025	
03000	Generator	08.66	.		0 101 302 060	f
03100	Regler	08.66	.		0 190 215 026	f

I₁ (Index 1): s = Sonderfall

RV = Rechtsverkehr, LV = Linksverkehr

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
05000	Starter EF(L)6V o,5PS	08.66	.		0 001 207 016	
05000	Starter	08.66	.		0 001 207 017	f
07000	Batterie, gef. 6V 66Ah	08.66	.		0 180 106 612	
	GLUEHLAMPEN:	.	.			
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.66	.		7 950 1 907 505 000 1 907 505 001	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.66	.		3 892 1 907 530 300 1 907 530 301	
18000	Horn	08.66	.		0 320 120 004	
18000	Horn	08.66	.		0 320 120 001	f
18300	Wischermotor GJ6	08.66	.		0 390 115 914	
18300	Wischermotor	08.66	.		0 390 115 913	f
30000	Blinkgeber	08.66	.		0 336 251 003	
30000	Blinkgeber für 12Volt-Anlage -----	08.66	.		0 336 251 001	f
01000	Zündspule E12V	08.66	.		0 221 114 006	
01000	Zündspule	08.66	.		0 221 114 007	f
03000	Generator G(L)14V30A20	08.66	.		0 101 302 067	
03100	Regler VA14V30A	08.66	.		0 190 350 038	
03000	Generator	08.66	.		0 101 302 068	f
03100	Regler	08.66	.		0 190 350 039	f
05000	Starter EF(L)12V 0,7PS	08.66	.		0 001 211 012	
05000	Starter	08.66	.		0 001 211 013	f
07000	Batterie, gef. 12V 36Ah	08.66	12.66		0 181 153 614	

l₁ (Index 1): s = Sonderfall

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrik Ausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l1	Bestellnummer	l2
		von	bis			
07000	Batterie, gef. 12V 45Ah	01.67	.		0 181 154 517	
	GLUEHLAMPEN:	.	.			
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.66	.		7 951 1 907 505 010 1 907 505 011	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Coomonwealth	08.66	.		3 893 1 907 530 310 1 907 530 311	
18000	Horn	08.66	.		0 320 123 042	
18000	Horn	08.66	.		0 320 123 001	f
18300	Wischermotor				-	o
	RELAIS:	.	.			
25200	Abblend- USA	08.66	.	s	0 332 515 018	f
25200	Abblend- USA	09.66	.	s	0 332 515 019	
30000	Blinkgeber	08.66	.		0 336 256 002	
30000	Blinkgeber	08.66	.		0 336 256 001	f

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 009	
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 010	
00001	Kontaktsatz	1 237 013 039	
00002	Kondensator	1 237 330 089	
00003	Verteilerläufer	1 234 332 082	
00004	Verteilerkappe	1 235 522 027	
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 210	
	ZUENDKERZE	0 241 229 006	
02001	Elektrodenabstand in mm	0,7	

l1 (Index 1): s = Sonderfall

USA = f. USA

l2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
	GENERATOR	0 101 302 060	
	GENERATOR	0 101 302 061	
03001	Generator oR	0 101 302 061	
03002	Kohlebürstensatz	2 107 014 017	
03003	Druckfeder	1 104 652 005	
03004	Anker mit Kugellager	2 104 013 900	
03006	Erregerwicklung Spule 1	2 104 103 002	
03007	Erregerwicklung Spule 2	2 104 103 003	
03012	Antriebslager	2 105 823 001	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000	
03014	Kollektorlager	2 105 853 003	
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000	
	GENERATOR	0 101 302 067	
	GENERATOR	0 101 302 068	
03001	Generator oR	0 101 302 067	
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140	
03003	Druckfeder	1 104 652 005	
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949	
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 040	
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 041	
03012	Antriebslager	2 105 823 001	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000	
03014	Kollektorlager	1 105 853 318	
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000	
	STARTER	0 001 207 016	
	STARTER	0 001 207 017	
05001	Kohlebürstensatz	1 107 014 126	
05002	Druckfeder	1 004 652 002	
05003	Anker	2 004 002 011	
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 510	
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 161	
05015	Antriebslager	1 005 822 179	
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 002	
05017	Kollektorlager	1 005 852 371	
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001	
05024	Einrückrelais	0 331 302 005	
	STARTER	0 001 211 012	
	STARTER	0 001 211 013	
05001	Kohlebürstensatz	1 007 014 117	
05002	Druckfeder	1 004 652 002	
05003	Anker	1 004 002 127	
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 523	
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 339	
05015	Antriebslager	2 005 822 001	
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 021	

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
05017	Kollektorlager	1 005 852 371	
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001	
05024	Einrückrelais	0 331 302 011	
	BATTERIE, gef.	0 180 106 612	
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 006 612	
	BATTERIE, gef.	0 181 154 517	
07001	Batterie, ungefüllt	0 181 054 517	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 001	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 002	
10101	Streuscheibe	1 305 604 080	
10104	Dichtring zur Streuscheibe	1 300 212 012	
10105	Reflektor	1 305 314 124	
10106	Haltefeder	1 304 682 070	
10107	Deckelring	1 305 504 910	
10109	Dichtring gegen Karosserie	1 300 282 000	e
10110	Lampenfassung	1 300 520 005	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 502	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 800 503	
10201	Streuscheibe	1 305 604 081	
10204	Dichtring zur Streuscheibe	1 300 212 012	
10205	Reflektor	1 305 314 125	
10206	Haltefeder	1 304 682 070	
10207	Deckelring	1 305 504 910	
10209	Dichtring gegen Karosserie	1 300 282 000	e
10210	Lampenfassung	1 300 520 005	
	WISCHERMOTOR	0 390 115 913	
	WISCHERMOTOR	0 390 115 914	
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 113	

e = extra bestellen

BOSCH SERVICE-LISTE

FEG - Archiv
BII

P-VWW 1,3...1,5/7-2

FIRMA: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

1300	Pkw	Schlüsselnummer			
1300 A	Pkw	vw000112905			
	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
	von bis			von bis	
	08.67	12	4	40	

1500	Pkw	vw000114942			
1500 Automatic	Pkw				
1500 Karmann Ghia Coupé	Pkw				
1500 Automatic Karmann Ghia Coupé	Pkw				
1500 Karmann Ghia Cabriolet	Pkw				
1500 Automatic Karmann Ghia Cabriolet	Pkw				
	GEBAUT	VOLT	ZYL.	PS	
	von bis			von bis	
	08.67	12	4	44	

Technische Angaben über die Fahrzeuge

Motor-Typ	1,3 ltr.	1,5 ltr.
Arbeitsverfahren	4Takt-Otto	
Nennleistung in PS	40	44
bei Drehzahl/min	4000	4000
Hubraum in Ltr.	1,285	1,493
Bohrung/Hub in mm	77/69	83/69
Verdichtung	7,3:1	7,5:1
Zylinderanordnung	je 2 gegenüberliegend	
Zündfolge	1-4-3-2	
Kraftstoff	Benzin	
Kühlung	Luft	

Zündung

Zündeneinstellung vor OT 7,5°

Generator

Drehzahlverhältnis KW:Generator 1:1,95

Starter

Ritzel 9 Zähne, Modul 2,11
Zahnkranz 130 Zähne

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Vorläufige Service-Liste
P-VWW 1,3...1,5/7-1 vom 15.8.1967 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 5.2.1968



Aenderung zur Service-Liste

P-VWV 1,3...1,5/7-2

In alle Fahrzeuge, die in dieser Service-Liste aufgeföhrt sind, wird ab Februar 1968 folgender Generator eingebaut:

Generator	0 101 302 085
Generator	0 101 302 086
Regler	0 190 350 068
Regler	0 190 350 069
	Fabrikausföhung
	Farikausföhung

Der neue Generator 0 101 302 085 hat bis auf die Erregerwicklungen die gleichen Verschleisssteile wie der bis Januar 1968 eingebaute Generator 0 101 302 067.

Erregerwicklung f. 0 101 302 085: Spule 1 2 104 103 006
Spule 2 2-104 103 007

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15.2.1968

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
00000	Zündverteiler JUR4	08.67	.		0 231 137 009	
00000	Zündverteiler	08.67	.		0 231 137 010	f
00000	Zündverteiler AGF JUR4	08.67	.	s	0 231 137 021	
00000	Zündverteiler AGF	08.67	.	s	0 231 137 022	f
00000	Zündverteiler AG JFUR4	08.67	.	s	0 231 115 056	
00000	Zündverteiler AG	08.67	.	s	0 231 115 057	f
01000	Zündspule E12V	08.67	.		0 221 114 006	
01000	Zündspule	08.67	.		0 221 114 007	f
02000	Zündkerze W 145 T 1	08.67	.		0 241 229 006	
02100	Kerzenstecker	08.67	.		0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08.67	.		1 230 522 011	
03000	Generator G(L)14V30A20	08.67	.		0 101 302 067	
03100	Regler VA14V30A	08.67	11.67		0 190 350 038	
03100	Regler VA14V30A	12.67	.		0 190 350 061	
03100	Regler UKW VA14V30A	08.67	.	s	0 190 350 059	
03000	Generator	08.67	.		0 101 302 068	f
03100	Regler	08.67	11.67		0 190 350 039	f
03100	Regler	12.67	.		0 190 350 062	f
03100	Regler UKW	08.67	.	s	0 190 350 060	f
03000	Generator KO G(L)14V30A20	08.67	.	s	0 101 302 075	
03100	Regler VA14V30A	08.67	.		0 190 350 038	
03000	Generator KO	08.67	.	s	0 101 302 076	f
03100	Regler	08.67	.		0 190 350 039	f
05000	Starter EF(L)12V 0,7PS	08.67	.		0 001 211 012	
05000	Starter	08.67	.		0 001 211 013	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

AGF = f. abgasentgiftete Fahrzeuge, AG = f. Fahrzeuge mit autom. Getriebe,
 UKW = f. Fahrzeuge mit UKW-Radio, KO = f. Kommunalfahrzeuge

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrik Ausführung
 x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
05000	Starter AG EB(L)12V 0,8PS	08.67	.	s	0 001 212 005	
05000	Starter AG	08.67	.	s	0 001 212 006	f
07000	Batterie m.S. 12V 36Ah	08.67	.		0 181 153 614	
07000	Batterie m.S. 12V 45Ah KZO	08.67	.	s	0 181 154 517	
	für Typ 1300, 1300 A, 1500, 1500 Automatic					
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.67	12.67		0 301 808 002	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	01.68	.		0 301 808 008	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	08.67	12.67		0 301 808 001	f
10100	Scheinwerfer, asym. RV	01.68	.		0 301 808 007	f
10150	Steckdose	08.67	.		1 304 485 030	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.67	12.67		0 301 808 501	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	01.68	.		0 301 808 503	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	08.67	12.67		0 301 808 500	f
10200	Scheinwerfer, asym. LV	01.68	.		0 301 808 502	f
10250	Steckdose	08.67	.		1 304 485 030	
10100	Scheinwerfer für Karmann Ghia				-	o
10200	Scheinwerfer für Karmann Ghia				-	o
	GLUEHLAMPEN:					
		.	.			
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.67	.		7 951 1 907 505 010 1 907 505 011	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth	08.67	.		3 893 1 907 530 310 1 907 530 311	
18052	Horn	08.67	.		0 320 123 042	
18052	Horn	08.67	.		0 320 123 002	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

AG = f. Fahrzeuge mit autom. Getriebe, RV = Rechtsverkehr, LV = Linksverkehr,
KZO = f. kalte Zone

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l1	Bestellnummer	l2
		von	bis			
	für Typ 1300, 1300 A, 1500, 1500 Automatic					
18300	Wischemotor GJ12V	08.67	.		0 390 116 911	
18300	Wischemotor	08.67	.		0 390 116 910	f
18451	Wischarm, rechts	08.67	.		3 398 100 612	
18451	Wischarm, rechts	08.67	.		3 398 100 614	f
18452	Wischarm, links	08.67	.		3 398 100 613	
18452	Wischarm, links	08.67	.		3 398 100 615	f
18600	Wischblatt	08.67	11.67		3 398 110 435	
18600	Wischblatt	12.67	.		3 398 110 436	
	für Karmann Ghia					
18600	Wischblatt	.	.		3 398 110 437	o
	SCHALTER:	.	.			
21500	Oeldruckwarn-	08.67	.		0 344 101 014	
21500	Oeldruckwarn-	08.67	.		0 344 101 013	f
21800	Rückfahrlicht-	08.67	.		0 343 102 011	
21800	Rückfahrlicht-	08.67	.		0 343 102 009	f
	RELAIS:	.	.			
25200	Abblend-	08.67	.		0 332 515 024	
25200	Abblend-	08.67	.		0 332 515 025	f
25200	Abblend- USA	08.67	.	s	0 332 515 019	
25200	Abblend- USA	08.67	.	s	0 332 515 018	f
30000	Blinkgeber	08.67	.		0 336 256 002	
30000	Blinkgeber	08.67	.		0 336 256 001	f

l1 (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

USA = f, USA

l2 (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 009
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 010
00001	Kontaktsatz	1 237 013 039
00002	Kondensator	1 237 330 089
00003	Verteilerläufer	1 234 332 082
00004	Verteilerkappe	1 235 522 027
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 210
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 021
	ZUENDVERTEILER	0 231 137 022
00001	Kontaktsatz	1 237 013 057
00002	Kondensator	1 237 330 119
00003	Verteilerläufer	1 234 332 082
00004	Verteilerkappe	1 235 522 027
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 279
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 056
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 057
00001	Kontaktsatz	1 237 013 051
00002	Kondensator	1 237 330 117
00003	Verteilerläufer	1 234 332 082
00004	Verteilerkappe	1 235 522 027
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 277
	ZUENDKERZE	0 241 229 006
02001	Elektrodenabstand in mm	0,7
	GENERATOR	0 101 302 067
	GENERATOR	0 101 302 068
03001	Generator oR	0 101 302 067
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 040
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 041
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
	GENERATOR	0 101 302 075
	GENERATOR	0 101 302 076
03001	Generator oR	0 101 302 075
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 131 006
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 131 007
03012	Antriebslager	1 105 823 317
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 329
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
	STARTER	0 001 211 012
	STARTER	0 001 211 013
05001	Kohlebürstensatz	1 007 014 117
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	1 004 002 127
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 523
05013	Getriebe mit Ritzel	1 006 209 061
05015	Antriebslager	2 005 822 001
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 021
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 011
	STARTER	0 001 212 005
	STARTER	0 001 212 006
05001	Kohlebürstensatz 2erf.	1 007 014 117
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 002 021
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 519
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 280
05015	Antriebslager	2 005 822 006
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 013
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 032
	BATTERIE, gef.	0 181 153 614
07001	Batterie, ungefüllt	0 181 053 614
	BATTERIE, gef.	0 181 154 517
07001	Batterie, ungefüllt	0 181 054 517
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 001
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 002
10101	Streuscheibe	1 305 604 050
10104	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013
10105	Reflektor	1 305 313 910

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
10106	Haltefeder	1 301 251 016
10107	Halterahmen	1 305 504 928
10110	Lampenfassung	1 300 520 005
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 007
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 008
10101	Streuscheibe	1 305 604 050
10104	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013
10105	Reflektor	1 305 313 910
10106	Haltefeder	1 301 251 016
10107	Halterahmen	1 305 504 935
10110	Lampenfassung	1 300 520 005
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 500
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 501
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 502
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 808 503
10201	Streuscheibe	1 305 604 051
10204	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013
10205	Reflektor	1 305 313 911
10206	Haltefeder	1 301 251 016
10207	Halterahmen	1 305 504 928
10210	Lampenfassung	1 300 520 005
	WISCHERMOTOR	0 390 116 910
	WISCHERMOTOR	0 390 116 911
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 121
	WISCHBLATT	3 398 110 435
18601	Wischgummi	3 391 014 095
	WISCHBLATT	3 398 110 436
18601	Wischgummi	3 391 014 097
	WISCHBLATT	3 398 110 437
18601	Wischgummi	3 391 014 087

Radio-Entstörmittel:

Entstörteile für Nahentstörung siehe besondere Liste.
 Intensified Interference Suppression Equipment see separate list.
 Equipement d'antiparasitage renforcé, voir liste séparée.
 Equipo de antiparasitaje a corta distancia véase lista separada.

Firma: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

Schlüsselnummer
vwv0001158101302 S
Karmann Ghia
1302 LS CabrioletPkw
Pkw
Pkw

Zündfolge

z = ZündEinstellung
Grad

1-4-3-2

z- 0,0

Gebaut		Volt	Zyl.	PS	
von	bis			von	bis
08,71		12	4	50	
Verdichtung	Drehzahl- Verhältnis KW: Generator	Zähnezahl Zahnkranz	Ritzel	Modul	Nenn- dreh- zahl
7,50	1,95	130	9	2,11	4000

weitere technische Angaben
-----Arbeitsverfahren
Hubraum in Ltr.
Bohrung/Hub in mm
Zylinderanordnung
Kraftstoff
Kühlung4Takt-Otto
1,584
85,5/69
Boxer je 2 gegenüberliegend
Benzin
Luft (Gebläse)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
00000	Zündverteiler JFU4(R)	08.71			0 231 146 101	
00000	Zündverteiler	08.71			0 231 146 102	f
00000	Zündverteiler JFU4(R)	ag 08.71		s	0 231 115 094	
00000	Zündverteiler	ag 08.71		s	0 231 115 095	f
00000	Zündverteiler JFU4(R)	agu 08.71		s	0 231 167 053	
00000	Zündverteiler	agu 08.71		s	0 231 167 054	f
00000	Zündverteiler JFU4(R)	usa 08.71		s	0 231 167 070	
00000	Zündverteiler	usa 08.71		s	0 231 167 071	f
01000	Zündspule, vollst. E12V	08.71			0 221 114 014	
01000	Zündspule, vollst.	08.71			0 221 114 015	f
02000	Zündkerze W 145 T 1	08.71			0 241 229 006	
02100	Kerzenstecker	08.71			0 356 100 014	
02150	Schutzkappe	08.71			1 230 522 011	
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	ww 08.71		s	0 101 302 111	
03000	Gleichstromgenerator	ww 08.71		s	0 101 302 112	f
03100	Generator-Regler VA14V30A	08.71			0 190 350 068	
03100	Generator-Regler	08.71			0 190 350 069	f
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	ww 08.71		s	0 101 302 117	
03000	Gleichstromgenerator	ww 08.71		s	0 101 302 118	f
03100	Generator-Regler VA14V30A	08.71			0 190 350 068	
03100	Generator-Regler	08.71			0 190 350 069	f
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	fe 08.71	08.71	s	0 101 304 017	
03000	Gleichstromgenerator	fe 08.71	08.71	s	0 101 304 018	f
03100	Generator-Regler UAM14V30A	08.71	08.71		0 190 313 003	
03100	Generator-Regler	08.71	08.71		0 190 313 004	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ag = f. Kfz mit automatischem Getriebe, agu = f. Kfz mit automatischem Getriebe für USA, usa = f. USA, ww = wahlweise, fe = entstört

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
03000	Gleichstromgenerator G(L)14V30A20	fe	09.71	s	0 101 304 013	
03000	Gleichstromgenerator	fe	09.71	s	0 101 304 014	f
03100	Generator-Regler UAM14V30A		09.71		0 190 313 003	
03100	Generator-Regler		09.71		0 190 313 004	f
05000	Starter EF(L)12V 0,7PS		08.71		0 001 211 993	
05000	Starter		08.71		0 001 211 992	f
05000	Starter EF(L)12V 0,8PS	ag	08.71	s	0 001 212 005	
05000	Starter	ag	08.71	s	0 001 212 006	f
07000	Batterie, gef. 12V 36Ah	ww	08.71	s	0 180 153 623	
07000	Batterie, gef. 12V 45Ah	ww	08.71	s	0 180 154 537	
10100	Scheinwerfer, asym. RV		08.71		0 301 808 012	
10100	Scheinwerfer, asym. RV		08.71		0 301 808 011	f
10200	Scheinwerfer, asym. LV		08.71		0 301 808 505	
10200	Scheinwerfer, asym. LV		08.71		0 301 808 504	f
GLUEHLAMPEN:						
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth		08.71		7 951 1 907 505 010 1 907 505 011	
14200	Hilfs-, 4 W Bosch-Bestellnummer für Commonwealth		08.71		3 893 1 907 530 310 1 907 530 311	
18052	Horn		08.71		0 320 133 005	
18300	Wischermotor GJ12		08.71		0 390 116 914	
18300	Wischermotor		08.71		0 390 116 913	f
18451	Wischarm, rechts		08.71		3 398 100 658	
18451	Wischarm, rechts		08.71		3 398 100 656	f

l₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

fe = entstört, ag = f. Kfz mit automatischem Getriebe, ww = wahlweise, RV = f. Rechtsverkehr, LV = f. Linksverkehr

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
18452	Wischarm, links	08.71			3 398 100 659	
18452	Wischarm, links	08.71			3 398 100 657	f
18600	Wischblatt	08.71			3 398 110 436	
	nur für Karmann Ghia					
18600	Wischblatt				3 398 110 315	o
	für alle Modelle					
18700	Gleichstrommot. Gebläse CPF12 exp	08.71		s	0 130 064 001	
	SCHALTER:					
21500	Oeldruck-	08.71			0 344 101 044	
21500	Oeldruck-	08.71			0 344 101 045	f
21800	Rückfahrleuchten-	08.71			0 343 102 011	
21800	Rückfahrleuchten-	08.71			0 343 102 009	f
30000	Blinkgeber	fri 08.71		s	0 336 256 004	
30300	Warnblinkgeber	08.71			0 335 200 003	
30300	Warnblinkgeber	08.71			0 335 200 004	f
30300	Warnblinkgeber	anb 08.71		s	0 335 200 005	
30300	Warnblinkgeber	anb 08.71		s	0 335 200 006	f
30300	Warnblinkgeber	ko 08.71		s	0 335 200 010	f

I₁ (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

exp = f. Export, fri = f. Frankreich und Italien, anb = f. Anhängerbetrieb,
ko = f. Kommunalfahrzeuge

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 094
	ZUENDVERTEILER	0 231 115 095
00001	Kontaktsatz	1 237 013 044
00002	Kondensator	1 237 330 204
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 461
	ZUENDVERTEILER	0 231 146 101
	ZUENDVERTEILER	0 231 146 102
00001	Kontaktsatz	1 237 013 044
00002	Kondensator	1 237 330 204
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 461
	ZUENDVERTEILER	0 231 167 053
	ZUENDVERTEILER	0 231 167 054
00000	Kontaktsatz	1 237 013 044
00002	Kondensator	1 237 330 204
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 853
	ZUENDVERTEILER	0 231 167 070
	ZUENDVERTEILER	0 231 167 071
00001	Kontaktsatz	1 237 013 044
00002	Kondensator	1 237 330 204
00003	Verteilerläufer	1 234 332 107
00004	Verteilerkappe	1 235 522 183
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 889
	ZUENDKERZE	0 241 229 006
02001	Elektrodenabstand in mm	0,7
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 111
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 112
03001	Generator oR	0 101 302 111
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 956
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 506
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 117
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 302 118
03001	Generator oR	0 101 302 117
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 956
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 506
03020	Ankerteilesatz	1 107 010 001
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 014
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 013
03001	Generator oR	0 101 304 013
03002	Kohlebürstensatz	1 107 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 007
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 008
03012	Antriebslager	2 105 823 001
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 513
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 017
	GLEICHSTROMGENERATOR	0 101 304 018
03001	Generator oR	0 101 304 017
03002	Kohlebürstensatz	1 104 014 140
03003	Druckfeder	1 104 652 005
03004	Anker mit Kugellager	1 104 013 949
03006	Erregerwicklung Spule 1	1 104 103 036
03007	Erregerwicklung Spule 2	1 104 103 035
03012	Antriebslager	2 105 823 001

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
03013	Kugellager im Antriebslager	1 100 900 000
03014	Kollektorlager	1 105 853 318
03015	Lager im Kollektorlager	1 100 900 000
03019	Anschlussteilesatz	1 107 011 513
03020	Ankerteilesatz	2 107 010 004
	STARTER	0 001 211 992
	STARTER	0 001 211 993
05001	Kohlebürstensatz	2 007 014 031
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 012 011
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	2 004 112 004
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 162
05015	Antriebslager	2 005 822 023
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 021
05017	Kollektorlager	2 005 852 003
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 040
05038	Schaltgabel	2 001 933 056
05039	Ankerteilesatz	2 007 010 027
	STARTER	0 001 212 005
	STARTER	0 001 212 006
05001	Kohlebürstensatz 2 erf.	1 007 014 117
05002	Druckfeder	1 004 652 002
05003	Anker	2 004 002 021
05004	Erregerwicklung, Spulensatz	1 004 112 519
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 280
05015	Antriebslager	2 005 822 034
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 013
05017	Kollektorlager	1 005 852 371
05018	Lager im Kollektorlager	1 000 301 001
05024	Einrückrelais	0 331 302 032
	BATTERIE, gefüllt	0 180 153 623
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 053 623
	BATTERIE, gefüllt	0 180 154 537
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 054 537

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 011
	SCHEINWERFER, asym. RV	0 301 808 012
10101	Streuscheibe	1 305 604 050
10104	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013
10105	Reflektor	1 305 313 910
10106	Haltefeder	1 301 251 016
10107	Halterahmen	1 305 504 935
10110	Lampenfassung	1 300 520 005
10112	Steckdose	1 304 485 030 e
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 504
	SCHEINWERFER, asym. LV	0 301 808 505
10201	Streuscheibe	1 305 604 051
10204	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 013
10205	Reflektor	1 305 313 911
10206	Haltefeder	1 301 251 016
10207	Halterahmen	1 305 504 935
10210	Lampenfassung	1 300 520 005
10212	Steckdose	1 304 485 030 e
	WISCHERMOTOR	0 390 116 913
	WISCHERMOTOR	0 390 116 914
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 121
	WISCHBLATT	3 398 110 315
18601	Wischgummi	3 391 014 089
	WISCHBLATT	3 398 110 436
18601	Wischgummi	3 391 014 097
	GEBLAESEMOTOR	0 130 064 001
18701	Kohlebürstensatz	3 137 014 159
18703	Kondensator	3 137 331 015

e = extra bestellen

